

Hinweisblatt für die technische Raumtrocknung von SANKonzepte®

- Gerät 24 Std. an 7 Tagen/Woche in Betrieb lassen
- Gerät jeden Tag mind. 1 x entleeren
- Folienschott, Fenster, Türen etc. geschlossen halten
- Bei Problemen Service kontaktieren: service@sankonzepte.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines Schadenereignisses werden Trocknungsgeräte geliefert, montiert und vorgehalten. Eine Mitwirkungspflicht ist zwingend notwendig.

Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, ist es sehr wichtig, das/die Gerät/e konstant durchgängig 7 Tage pro Woche/ 24 Std. zu betreiben.

Aufgrund unterschiedlicher baulicher Eigenschaften ist eine erhöhte Lautstärkebelastung möglich. Sollte diese während der Nacht zu hoch sein, ist ein kurzzeitiges Ausschalten der Trocknungsgeräte am Gerät möglich.

BEACHTEN SIE BITTE, DASs SICH HIERDURCH DIE TECHNISCHE TROCKNUNG VERLÄNGERT, DA EIN DURCHGÄNGIGER BETRIEB NICHT GEWÄHRLEISTET WIRD.

Sollte sich das Gerät automatisch ausschalten, prüfen Sie bitte den Wasserbehälter. Das Wasser ist im WC oder Waschbecken zu entsorgen.

DAS WASSER AUS DEM WASSERBEHÄLTER IST NICHT ZUM VERZEHR GEEIGNET. ES IST BAKTERIELL VERSÄUCHT.

Sollte das Trocknungsgerät trotz des Entleerungsvorgangs nicht in Betrieb gehen, so ist die Steckdose zu überprüfen.

DIE BLOMBE ZWISCHEN KABEL UND MESSGERÄT SIND NIEMALS ZU ENTFERNEN! SOLLTE DIE BLOMBE ZERSTÖRT WERDEN, IST DIE MITTEILUNG DES TATSÄCHLICHEN VERBRAUCHES NICHT MÖGLICH.

Sollte das Gerät trotz funktionaler Steckdose nicht automatisch in Betrieb gehen, prüfen Sie bitte die Sicherung am Stromkasten.

SOLLTE EINE SICHERUNG AUSGEFALLEN SEIN, IST DAS GERÄT NICHT MEHR IN BETRIEB ZU NEHMEN. BITTE KONTAKTIEREN SIE DEN SERVICE.

Während der technischen Trocknung sind Fenster, Türen, ect. geschlossen halten. Sollte eine Folientür, Folienschott ect. eingebaut worden sein, so ist dies ständig geschlossen zu halten.

ABGESCHOTTETE RÄUME HABEN EINE SEHR GERINGE SAUERSTOFFKONZENTRATION. GEBEN SIE VOR BETRETEN EINES SOLCHEN RAUMES EINER KONTAKTPERSON EINEN KURZEN HINWEIS, DAMIT IM FALL VON HERZ-/KREISLAUFPROBLEMEN SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG HILFE GEHOLT WERDEN KANN. HALTEN SIE SICH NUR SO KURZ WIE MÖGLICH IM RAUM AUF.

Sollte das Trocknungsgerät wenig oder gar kein Wasser im Behälter haben, so ist der Entleerungsvorgang 2x täglich vorzunehmen. Lassen Sie das Trocknungsgerät auch bei wenig Wasser im Behältnis in Betrieb.

Ort: / Datum: / Unterschrift:

Name in Druckbuchstaben